


Рекомендуемый выставяемый уровень момента пневмоинструмента

Ожидаемый момент на выходе пневмоинструмента UNIOR, Нм						
Арт. UNIOR	Уровень установки момента					
	1	2	3	4	5	6
1531	40					
1541	67	162	257	270	290	
1551	67					
1561	190	475	597	665	712	
1562	271	488	800	880		
1571	135	406	786	1044		
1572	950	1423	1762	1762	1870	1870
1591	1220	1895	2440			
1592	1762	2034	2440	2440		
1596	1220	2034	3390	3390		
1597	1490	2712	4068	4068		

Для ударных головок 3/8"	
Размер 	Пневматический гайковёрт - 1541
8	Уровень:1
9	Уровень:1
10	Уровень:1
11	Уровень:1
12	Уровень:1, 2
13	Уровень:1, 2
14	Уровень:1, 2, 3
15	Уровень:1, 2, 3, 4
16	Уровень:1, 2, 3, 4, 5
17	Уровень:1, 2, 3, 4, 5
18	Уровень:1, 2, 3, 4, 5
19	Уровень:1, 2, 3, 4, 5
20	Уровень:1, 2, 3, 4, 5
21	Уровень:1, 2, 3, 4, 5
22	Уровень:1, 2, 3, 4, 5

Для ударных головок 1/2"		
Размер 	Пневматический гайковёрт - 1561	Пневматический гайковёрт - 1562
10	Уровень:1	-
11	Уровень:1	Уровень:1
12	Уровень:1	Уровень:1
13	Уровень:1	Уровень:1
14	Уровень:1, 2	Уровень:1, 2
15	Уровень:1, 2	Уровень:1, 2
16	Уровень:1, 2, 3	Уровень:1, 2
17	Уровень:1, 2, 3, 4	Уровень:1, 2
18	Уровень:1, 2, 3, 4, 5	Уровень:1, 2
19	Уровень:1, 2, 3, 4, 5	Уровень:1, 2, 3
21	Уровень:1, 2, 3, 4, 5	Уровень:1, 2, 3, 4
22	Уровень:1, 2, 3, 4, 5	Уровень:1, 2, 3, 4
23	Уровень:1, 2, 3, 4, 5	Уровень:1, 2, 3, 4
24	Уровень:1, 2, 3, 4, 5	Уровень:1, 2, 3, 4
27	Уровень:1, 2, 3, 4, 5	Уровень:1, 2, 3, 4
28	Уровень:1, 2, 3, 4, 5	Уровень:1, 2, 3, 4
30	Уровень:1, 2, 3, 4, 5	Уровень:1, 2, 3, 4
32	Уровень:1, 2, 3, 4, 5	Уровень:1, 2, 3, 4

Для ударных головок 3/4"		
Размер 	Пневматический гайковёрт - 1571	Пневматический гайковёрт - 1572
17	Уровень:1, 2	-
19	Уровень:1, 2	-
21	Уровень:1, 2, 3	-
22	Уровень:1, 2	-
24	Уровень:1, 2, 3	-
27	Уровень:1, 2, 3	-
28	Уровень:1, 2, 3	Уровень:1
30	Уровень:1, 2, 3, 4	Уровень:1
33	Уровень:1, 2, 3, 4	Уровень:1, 2
36	Уровень:1, 2, 3, 4	Уровень:1, 2
41	Уровень:1, 2, 3, 4	Уровень:1, 2, 3
46	Уровень:1, 2, 3, 4	Уровень:1, 2, 3, 4, 5

Для ударных головок 1"		
Размер 	Пневматический гайковёрт - 1591	Пневматический гайковёрт - 1592
32	Уровень:1	-
33	Уровень:1	-
34	Уровень:1	-
36	Уровень:1, 2	Уровень:1
38	Уровень:1, 2	Уровень:1
41	Уровень:1, 2	Уровень:1
42	Уровень:1, 2	Уровень:1
46	Уровень:1, 2	Уровень:1, 2
50	Уровень:1, 2, 3	Уровень:1, 2, 3, 4
55	Уровень:1, 2, 3	Уровень:1, 2, 3, 4
60	Уровень:1, 2, 3	Уровень:1, 2, 3, 4
65	Уровень:1, 2, 3	Уровень:1, 2, 3, 4
70	Уровень:1, 2, 3	Уровень:1, 2, 3, 4
75	Уровень:1, 2, 3	Уровень:1, 2, 3, 4
80	Уровень:1, 2, 3	Уровень:1, 2, 3, 4

Для ударных головок 1.1/2"		
Размер 	Пневматический гайковёрт - 1596	Пневматический гайковёрт - 1597
80	Уровень:1, 2	Уровень:1, 2
85	Уровень:1, 2	Уровень:1, 2
90	Уровень:1, 2	Уровень:1, 2
95	Уровень:1, 2, 3, 4	Уровень:1, 2, 3
100	Уровень:1, 2, 3, 4	Уровень:1, 2, 3
105	Уровень:1, 2, 3, 4	Уровень:1, 2, 3, 4
110	Уровень:1, 2, 3, 4	Уровень:1, 2, 3, 4
115	Уровень:1, 2, 3, 4	Уровень:1, 2, 3, 4
120	Уровень:1, 2, 3, 4	Уровень:1, 2, 3, 4